

施工マニュアル

クリアコート

BMストーンコート（微臭タイプ）

必ず施工前にお読みになり、マニュアルに従って施工を行ってください。

標準塗布量

御影石鏡面仕上げ	10～12㎡／L
御影石バーナー仕上げ	7～10㎡／L
大理石鏡面仕上げ	10～15㎡／L

※石材の吸水率により塗布量は異なりますので、目安として下さい。

塗布方法

予備テスト

- ・サンプル板等で下記方法にしたがって塗布し色調等の確認を行なって下さい。
- ・前記を参照に塗布施工が可能かどうか石材の状態確認をしておいて下さい。

前 処 理

イシクリーンシリーズ洗剤で石材の汚れを除去します。

乾 燥

石材を十分に乾燥させて下さい。
（モルタル目地の場合は、目地の乾きが目安となります）

塗 布

原液をきれいな刷毛、ウェス等で均一に塗布して下さい。

標準塗布量を参照にし、2回に分けて塗布しますので、塗布量の半量を目安にして下さい。

御影石／大理石の研磨面仕上げ

拭 取 り

塗布後20～30分ほど経過したら、乾いたキレイなウェスで拭取りを行ないます。

再 塗 布

前と同じ方法で均一に塗布して下さい。
最終拭取りは角度を変えて見ながら、油分が残らないように十分に行なって下さい。
拭き取りが不十分ですと、ベタつきや足跡が残りますのでご注意ください。

御影石バーナー仕上げなど凹凸面

基本的に拭取りは行ないませんが、石材表面にいつまでも液溜りが残るようでしたら拭き取って下さい。

（白御影石以外の場合、色ムウになる石材もあります。この場合は拭取りを行って下さい。）

再 塗 布

前と同じ方法で均一に塗布して下さい。
※必要に応じて拭取り