

クリアコート・BMストーンコートの施工にあたって

1. 下記の場合での施工は、避けて下さい。

① 天候 ー特に外部での施工ー

a. 雨天時での施工

施工前／施工中／施工後に過剰な湿気や水がかかると、ムラになりますので雨天時には施工しないで下さい。乾燥養生の間にも雨があたらないよう、施工後の天候にも気をつけて下さい。

b. 暑い時期／気温25℃以上での施工

寒い時期／気温5℃以下での施工

石材が熱いと乾燥が早すぎ、冷たいと保護剤の浸透が悪く、いずれも深い浸透層を形成しないため本来の効果が望めなくなります。

※気温が高くても日陰などで石材自体の表面温度が低ければ施工可能ですが十分に注意して下さい。

② 石材の状態

a. 濡れている状態／湿気の多い状態

b. 石材下部から水が染み上がっている状態ー斑点状

c. 目地周辺に水やコーキング材の油分シミがある場合

d. フックスが塗布されている、またはされたことがある石材

特にバーナー等の凹凸仕上げ面では、石材の空隙に浸透したフックスが完全に除去することが難しいため。

⇒いずれの場合も保護剤の均一な浸透が妨げられるため、吸水防止効果にムラが生じます。

2. 裏面／側面処理として使用しないで下さい。

セメントモルタルやコーキング材との接着力を落とします。

裏面、側面処理をしたい場合は当社まで御連絡下さい。

3. 前処理

a. 保護剤を塗布する前に必ず洗浄を行なって下さい。汚れた状態で塗布施工を行なうとそのままの状態に残り、後での除去が難しくなります。

b. 洗剤によっては、石材を痛めてしまったり（白くしたり）シミになったり広げたりというケースがありますので、イシクリーンシリーズの洗浄剤を使用して下さい。

4. 凹凸仕上げ面の注意

一部の黒、赤御影石、または中国石は『クリアコート』『BMストーンコート』でも濃色になるものがあり、その場合は拭取りが必要です。

色調に問題が生じないか、必ず事前にテストをおこない、確認をして下さい。

5. 安全な取扱いについての詳細は製品安全データシート（MSDS）を御参照下さい。

有機溶剤を含んでおりますので、使用にあたっては換気とよくし、火気厳禁で作業して下さい。



紺商株式会社

〒940-0061 新潟県長岡市城内町3-7-8

C&Cグループ直通／Tel. (0258) 32-4453

Tel. (0258) 32-4411(代) Fax. (0258) 32-4669

URL <http://www.konsho.co.jp>