

ノンリンスタイプ表面洗剤 ダイヤペンギンハイフレッシュNR

業務用 NET.18ℓ NET.4ℓ



■特長

●ノンリンス

ノンリンスタイプの洗剤ですので、水拭きの手間が省けます。

●低泡性・即効性

低泡性で洗浄力が強く、樹脂ワックス塗膜表面に付着した汚れを素早く除去しますので、自動床洗浄機での表面洗浄に適します。

●除菌剤配合

除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。

●安全性

無リンタイプで、しかも生分解性に優れたクリーナーです。

■用途

●化学タイル床全般、テラゾー床、コンクリート床などについた汚れの除去または樹脂ワックスが塗布された床の表面洗剤として使用します。

■使用方法

●ポリッシャーを使用する場合

1. まず洗浄する床のゴミ、ホコリを取り除いてください。
2. 次にハイフレッシュNRの希釈液をモップに含ませ、床にまんべんなく塗り拡げてください。
3. バッドをつけたポリッシャーで床表面の汚れが取れるまで充分洗浄してください。
4. 洗浄後、直ちに汚水を回収してください。
5. 床が充分乾いた後、ワックスを塗布し仕上げてください。

●自動床洗浄機を使用する場合

1. まず洗浄する床のゴミ、ホコリを取り除いてください。
2. 自動床洗浄機にバッドを取りつけ、洗剤タンクにハイフレッシュNRの希釈液を入れてください。
3. 洗剤液を出しながら自動床洗浄機で洗浄し、汚水を回収してください。
4. 床が充分乾いた後、ワックスを塗布して仕上げてください。

〈標準使用倍率〉

用途	希釈倍率
ブラックヒールマークが目立つひどい汚れの場合	30倍
軽いうす汚れの場合	60倍

〈使用上の注意〉

- 用途以外には使用しないでください。
- 対象物によっては、変色や脱色をおこすことがありますので目立たない場所で異常のないことを確認してからご使用ください。
- リノリューム、リノタイル、白木、大理石の洗浄には適しません。
- 必ず30倍～60倍に希釈して使用してください。
- 凹凸の多い床面の洗浄にはシダブラシカナイロンブラシをご使用ください。
- 別の容器に小分けする場合には、あらかじめ充分洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いてください。又、小分けしたり、一旦別の容器に移し替えた液は元の容器に戻さないでください。変質の原因となります。
- 他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
- 希釈液が什器・備品の下に流れ込んだり、ガラス面などに飛散しないように十分に養生してください。
- 洗浄後の汚水が床面に残留すると、洗浄後塗布するポリッシュの光沢や耐久性に悪影響を及ぼすことがありますので、汚水は確実に回収してください。
- ご使用後の製品容器は、密栓し、転倒、落下、損傷などが起こらないようにして保管してください。
- 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- この製品の保管期限は、未開封の状態で製造日より2年です。但し、開封した場合はこの限りではありません。

〈取扱い上の注意〉

- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 容器の栓を開けるとときや別の容器に移し替える場合には、液が飛び出さないように静かに行ってください。また、容器を移動させるときは栓をしっかり締めてください。緩んでいると液が跳ねて目や皮膚に付着する恐れがあります。
- 小分けする場合は、誤飲をおこす恐れのある容器(飲料用容器など)には絶対に小分けしないでください。
- 使用時はゴム手袋またはビニール手袋を着用してください。
- ご使用後は手をよく洗い、荒れ性の方或多量に使用した場合には、クリームなどのお手入れをおすすめします。
- 液が皮膚に付着した場合は、皮膚刺激や炎症をおこすことがありますので、水またはぬるま湯で充分に洗浄してください。もし、異常があれば医師の診察を受けてください。
- 液が目に入った場合は、炎症による痛みをおこすことがありますから、流水で15分以上洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 液を飲み込んだ場合は、下痢・腹痛その他の障害をおこすことがありますから、直ちに多量の水または牛乳を飲ませるなどの応急措置を行った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 床の洗浄作業中は、床が滑りやすくなりますので足下に充分ご注意ください。
- 食物が直接触れる場所に使用した後は、その場所をお湯または水で充分ゆすいでください。



ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店	東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021)	TEL03(3387)9381	FAX03(3388)3350
名古屋支店	名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841)	TEL052(824)1711	FAX052(824)1714
大阪支店	大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021)	TEL06(6973)9131	FAX06(6976)1456
福岡支店	福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007)	TEL092(451)9411	FAX092(441)0512
札幌営業所	札幌市東区北13条東14-31 (〒065-0013)	TEL011(742)3701	FAX011(742)3713
仙台営業所	仙台市若林区白枝町37-25 (〒984-0048)	TEL022(239)5161	FAX022(283)3390
横浜営業所	横浜市港北区新横浜3-16-14 (〒222-0033)	TEL045(474)0315	FAX045(474)0318
北陸営業所	金沢市西京町1-3-2-2 (〒920-0026)	TEL076(224)4281	FAX076(224)4285
広島営業所	広島市西区楠木町3-8-3 (〒733-0002)	TEL082(239)6822	FAX082(239)6577
高松営業所	高松市錦町903-1 (〒761-8032)	TEL0878(81)5067	FAX0878(81)0716
千葉出張所	習志野市谷津1-1-7-7 (〒275-0027)	TEL047(477)8971	FAX047(477)8905
熊本出張所	熊本市神水1-3-8-3 (〒862-0955)	TEL096(387)5177	FAX096(387)5178

ご用命は：

●本カタログ記載の内容は、1999年6月1日現在のものです。
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。