

これからのもの除菌を考えるとき

■ 日々の除菌・消臭作業にエクスキュートガン ■

『除菌』意識の高まりから、除菌対象となるモノ・場所は増すばかりです。同時に、その作業に費やす人や時間も増します。そのような状況をエクスキュートガンはサポートします。多業種の様々な場面でご利用頂けます。

保育・教育現場

保育用具・玩具・下駄箱
保育スペース・教室内
クラブ活動備品・部室
など

食料品店・量販店

買物かご・レジ台
食品陳列棚・床
サッカー台・配送車など

観光業・宿泊施設

バスの座席シート
手すり・カウンター
ロビー・客室メイク
宴会場・会議場・大
浴場・脱衣場など

接客業・飲食店

厨房・ドア・マット・椅子
テーブル・ソファ・フロア
スリッパなど

医療・介護施設

病室・ベット・待合椅子
ストレッチャー・手すり
リハビリ器具・浴室
トイレ・送迎バスなど

娯楽施設・遊技場

カラオケボックス
インターネットカフェ
スポーツクラブ等の椅子
やテーブル・共有遊
具・接客カウンター・控
え室など

●人に向かって噴霧したり、目や皮膚にあたり、吸引のために使用しないでください。●バッテリーの消耗を早める使い方をしないでください。
●先端ノズル部分に異物が付着したり、変形するような保管や取り扱いをしないようにしてください。●使用液の塩素濃度は 50 ~ 200ppm を推奨
します。●霧の粒径を調節してご使用ください。(粒が大きいと対象物を濡らすことがあります。) ●電気製品やコンセント等に向かって噴射しな
いください。●錆びやすい金属部分等に噴霧しないでください (噴霧する場合、噴霧した後に乾いた布等でふき取ってください) ●15 分以上の連続
運転をしないでください。(連続運転により内部モーターが過熱します。15 分連続で動かした場合、15 分程度休ませてください) ●必ず指定の次
亜塩素酸水溶液 (JFK 品質認証マーク表示商品) をご使用ください。●ボトル内の噴霧水質を常にきれいに保持してください。(噴出ノズル穴が非常
に小さいので水の汚れで目詰まりを起こす可能性があります。定期的にボトル内を洗浄し、吸い上げフィルターが汚れてきたら予備品と交換してご
使用ください。) ●一か所に集中的に噴霧すると、色抜け等の危険性がありますので、均一に散布してください。

仕 様

- 本体寸法・・・225Lx200Hx53W (ボトル 85Φ)
- 重量・・・750g (乾燥)
- ボトル容量・・・500cc
- 噴霧量・・・15 ~ 50cc/min
- 霧径・・・35μm<
- 飛距離・・・約 1.2m(風力 L) ~ 約 2.5m(風力 H)
- バッテリー駆動時間・・・約 40 分 (満充電風量 H)
- 連続定格・・・15 分 (15 分以上の連続運転をしないでください)
- リチウムイオンバッテリー・・・18650 2000mAh x 2 PSE

仕様は、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

ブラック



ホワイト



肩掛け用
ストラップ付き



製造元 〒671-2221
兵庫県姫路市青山北3丁目12番1号
富士ブレード株式会社 <https://bijia.jp/>

発売元 〒582-0020
大阪府柏原市片山町13-59
株式会社 万立 まんりゅう 詳しくはホームページをご覧ください！

株式会社 万立 まんりゅう

tel 072-977-0898 fax 072-977-0899

<https://mannryu.com>

